

- Trinn 1: Fest øvre festebrankett i kabelskapets øvre feste for snømarkør.
 Trinn 2: Fest aluminiumsskinne ca 6cm fra UNI skapets topp (bred side av profil inn mot UNI skap).
 Trinn 3: Fest nedre festebrankett nederst på UNI skapet.
 Trinn 4: Hekt skapet på festebrankett påmontert kabelskapet og fest med bolt i nedre snømarkør feste.
 Trinn 5: Deksel for kabelgjennomføring festes med bolt fra nedre festebrankett.
 Dersom ønskelig, kan dekselet festes ytterligere med skrue inn i UNI skapets bunn.

VIKTIG
 Skapets jording skal kobles til kabelskapets jording.
 Hvis nødvendig skal skapet ha egen ekvipotensialforbindelse.

