



Bakkenivå

Toppbrakett

Fylles med jordforbedringsmasse

A

Toppbrakett boltes til fjell, cu-wiren festes med syrefast stålstrips.

Bunnlås

Fylles med grus

Senterskive

C

Ø100

Kobberwire 25-95mm²

Bruk hardtrukket (KHF) for tilstrekkelig mekanisk styrke.

A

C

Syrefast stålstrips

Boltes til fjellet

Verktøy for stålstrips:
MK9SST (13 450 96)

E	Revidert til 2 stk senterskiver				08.06.2026	Jani
Rev.	Beskrivelse				Dato	Sign.
Tegnet av:	Kontrollert:	Godkjent:	Dato:	Projeksjon:	Inspeksjonsmål:	Dato:
Sølvi Ekle	Jani	Sølvi	09.06.2026		XX,XX	25.10.2004
Opphavsrett og eiendomsrett / Ownership and copyright:				JORDINGSSYSTEM		
				Fjelljording ø100mm - Montasjeveiledning		
				05-A1103	Rev. E	Ark: A4 - 1/1

