



1. Veggfestes øvre del festes først på veggen horisontalt. Festeskruer skal være ca 610mm over hull i vegg. Bruk av dobbelsidig tape forenkler posisjonering og bremser korrosjon på stålvegg. På tynnplatevegg og trevegg, anbefales minst (gjerne fler) 4 skruer.
2. Aluminiumsprofil monteres øverst på skap. Det skal være ca 1mm mellom aluminiumskinne og skaptopp.
3. Festevinkler festes til skapet.
4. Skapes henges over det øvre mastefestet. Festevinklene under skapet festes til veggen. Bruk av dobbelsidig tape under festevinkler, bremser korrosjon på stålvegg.
5. Kabelbeskyttelse monteres

Hull for ledninger

Flensmutter M8

M8x20

Veggfeste øvre del

Festevinkel

Kabelbeskyttelse

Skive for M8
Flensmutter M8

M8x40

Aluminiumsprofil

VIKTIG
Skapets jording skal kobles til nettstasjonens jording.
Hvis nødvendig skal skapet ha egen ekvipotensialforbindelse.

C	Endring av monteringsbeskrivelse		09.08.2019	Terje
Rev	Beskrivelse		Dato	Sign.
Tegnet av:	Kontrollert:	Godkjent - Dato:	Proj.metode:	Dato:
Terje	Terje	Sølv, <i>Sølv</i> 09.08.2019	ISO	20.02.2013
Opphavsrett og eiendomsrett / Ownership and copyright:		ALUMINIUMSSKAP		
EL-tjeneste as		Veggfeste		
		17-A2138	Rev. C	Ark: 1 / 1