



Skruer M4, skiver og låsemutter monteres som vist på ekspljosjonsskisse.
 Låsemuttere trekkes til. Se tegning av monteringsklar fiberboks.
 Vinkel monteres i ledig spor ved nullpunktsikring.
 Fiberboks skyves på plass og festes med vingemuttere.

Montert

Rev	Beskrivelse	Dato		Sign.
Tegnet av: Terje	Kontrollert:	Godkjent - Dato: Knut	Proj.metode: ISO	Dato: 08.06.2011
Opphavsrett og eiendomsrett / Ownership and copyright:		AL-SKAP		
EL-tjeneste as		Montasje av Foss fiberboks		Rev.
		17-A1938	Ark:	1 / 1